

MANUAL DE INSTRUÇÕES

A2883FS4 Aero4

Antes de usar seu tripé, ajuste cada seção de perna para a altura desejada. Certifique-se de que o tripé está firmemente apoiado em uma superfície estável e monte sua câmera com segurança na cabeça do tripé. Sempre confira se a trava de segurança na cabeça do tripé está fechada para evitar acidentes.

1 Ajuste do ângulo da perna

Para se acomodar em terrenos irregulares ou em ângulos baixos, o seu tripé possui um ajuste de ângulo de perna de 3 posições. Cada perna pode ser ajustada puxando a alavanca do ângulo da perna para fora e selecionando uma das três posições. Certifique-se de que a alavanca do ângulo da perna seja firmemente empurrado de volta para a posição de bloqueio depois de ter selecionado o ângulo de perna desejado.

As pernas do tripé podem ser dobradas reversamente em 180° para economizar espaço e tornar-se mais portátil. Levante a coluna, feche levemente o ângulo de abertura das pernas para soltar a trava de ajuste do ângulo e dobre as pernas do tripé.

2 Ajuste da seção de perna

Cada seção de perna pode ser ajustada para o comprimento desejado abrindo as alavancas das travas. Assim que atingir a altura desejada, feche o flip para que a seção seja travada de forma segura. Repita este passo para cada seção de perna.

Obs: remova a câmera antes do ajuste das seções das pernas, para evitar acidentes.

3 Pés de borracha e pino metálico:

Gire o pé de borracha até o pino ficar exposto, para obter maior estabilidade conforme o tipo de piso.

4 Nivelamento rápido da coluna central:

O prato pode ser inclinado $\pm 15^\circ$ horizontalmente. Para ajustar, gire a trava do nivelador rápido em sentido anti-horário, girando em sentido inverso para travar.

O ângulo do botão pode ser alterado puxando a alavanca para afastar da coluna, girando e reencaixando.

5 Aumentando ou diminuindo a altura da coluna central

Para subir ou descer a coluna central, gire o botão de bloqueio da coluna central no sentido anti-horário e posicione na altura desejada. Enquanto segura a coluna na posição, gire o botão no sentido horário para firmá-la. Não aperte além do necessário para evitar danos na rosca.

Tenha cuidado ao aumentar ou baixar a altura da coluna central com o equipamento da câmera. Sempre bloqueie a coluna antes de soltá-la.

Gancho retrátil:

Quando estiver usando em locais com vento e necessitar de estabilidade adicional, puxe o gancho retrátil da coluna central e pendure um saco de areia ou outro peso como uma bolsa, tomando cuidado para não ultrapassar o limite de peso.

6 Convertendo para monopé

Para montar seu tripé como um monopé, desenrosque o gancho retrátil e destrave a coluna central e puxe a coluna para fora. Desenrosque a única perna do tripé que tem espuma. Junte a coluna central (com cabeça) no topo da perna solta.

Obs: Para voltar a encaixar a coluna central no eixo do tripé, alinhe a canaleta da coluna na ranhura anti-rotação (na parte interna onde será encaixado). Se encontrar resistência no encaixe, não force. Subindo levemente a peça interna plástica da ranhura com o dedo, será mais fácil encaixar a coluna.

Cabeça para vídeo S4:

7 Placa de engate rápido:

O sistema de engate rápido facilita a troca de câmeras, assim como o transporte. Cada placa possui tanto uma rosca 1/4" quanto uma 3/8", que pode ser guardada embaixo da cabeça.

Sistema de engate rápido:

Gire a alavanca da trava em sentido anti-horário e aperte o pino de segurança para remover a placa da cabeça. Rosqueie o parafuso da placa na câmera e engate-a na cabeça de vídeo, observando o sentido indicado pelas setas. Vire a alavanca até firmar a câmera.

Tome cuidado para não tentar encaixar a placa com a alavanca fechada.

Obs: O ângulo de posicionamento da trava do engate rápido pode ser modificado conforme a necessidade, bastando puxar a alavanca.










Obs: A cabeça S4 não tem controle de arrasto (resistência) no movimento de rotação (pan) nem no de inclinação (tilt).

Não gire as alavancas além do necessário.

8 Trava de tilt (inclinação frontal)

9 Trava de pan (rotação panoâmica)

INSTRUÇÕES GERAIS

	Não ultrapasse o limite máximo de peso:
	Verifique sempre se as travas e dispositivos estão firmes antes de montar a câmera e ao fotografar, para evitar acidentes.
	Remova a câmera do tripé para transportar.
	Não esfregue o nível de bolha - pode haver perda temporária na precisão do dispositivo.
	Para sua segurança, não deixe o equipamento próximo a uma fonte de eletricidade e substâncias químicas corrosivas.
	Evite deixar a cabeça em alta temperatura durante muito tempo, como por exemplo exposto diretamente à radiação solar, ou dentro do carro debaixo de sol durante várias horas.
	Não utilize o produto em temperatura inferior a -20 ° C ou superior a 70 ° C. Não é recomendável usar na água do mar.
	Ao trabalhar em espaços públicos, deixe longe do alcance de crianças e tome cuidado para evitar acidentes.
	Após usar em ambientes com umidade, poeira, areia e vento, é recomendável limpar o equipamento com um pano macio e secar. Utilize detergente neutro e enxague com água, secando em seguida com um pano seco. Remova toda, areia, pó e sujeira das travas e partes móveis.

Importado por: Tecnocroma Imagem e Comércio Ltda
CNPJ 64.915.218/0001-59
www.benro.com.br

Contato: tel: (11) 3258-2332 tecnocroma@gmail.com
Assistência técnica: R Araquã, 125 Bela Vista
São Paulo-SP CEP 01306-020