




Obrigado por escolher a Benro!

Por favor, leia as instruções gerais antes de usar o equipamento.  
Não esqueça de compartilhar suas aventuras com a Benro Brasil!


 : Benro\_brasil

 : Benro (Brasil)




1 - Parafuso rosqueio da câmera  
2 - Placa de engate rápido  
3 - Plataforma de montagem  
4 - Rosca 1/4" (S6PRO) ou 3/8" (S8PRO) para acessórios  
5 - Botão de trava tilt  
6 - Ajuste de arrasto do movimento tilt

7 - Botão de trava pan  
8 - Ajuste de arrasto para o movimento panorâmico  
9 - Botão iluminação do nível  
10 - Manopla regulável  
11 - Botão liberação da placa de engate rápido




12 - Trava da manopla  
13 - Botão de ajuste de contrabalanceamento  
14 - Trava da placa de engate rápido



### Sistema de engate rápido

Gire a alavanca da trava em sentido anti-horário e aperte o pino de segurança para remover a placa da cabeça. Rosqueie o parafuso da placa na câmera e engate-a na cabeça de vídeo. Deslize a placa para para frente e atrás até equilibrar seu equipamento na posição mais nivelada para otimizar o controle de tilt. Vire a alavanca até firmar a câmera. Tome cuidado para não tentar encaixar a placa com a alavanca fechada.


**Obs:** O ângulo de posicionamento da trava do engate rápido pode ser modificado conforme a necessidade, bastando puxar a alavanca.



### Placa de engate rápido:



A placa de engate rápido vem com parafusos de rosca 1/4" e 3/8". O parafuso que não for usado pode ser fixado na plataforma abaixo da placa de engate. QR6PRO ... para cabeça S6PRO  
QR8PRO ... para cabeça S8PRO

Produzido por: Benro Image Technology Industrial Co., LTD  
www.benro.com



### Ajuste tilt


Gire a alavanca lateral no sentido anti-horário para liberar o movimento de inclinação e ajuste o botão de regulagem "fluid drag control" com a câmera montada na cabeça, para encontrar a tensão mais adequada.



### Ajuste de contrabalanceamento

**Atenção:** segure sempre a manopla ao fazer os ajustes para evitar danos à câmera.


Com a câmera montada na cabeça do tripé, desaperte os botões de contrabalanceamento (13), de trava tilt (5) e de arrasto de tilt (6) e posicione a placa para encontrar o melhor equilíbrio, sem cair para frente nem para trás. Em seguida trave a alavanca da placa (14). Coloque o botão "posi-step counterbalance" em 0. Ajuste a intensidade do contrabalanceamento até que a câmera não mova para frente ou para trás mesmo em posição inclinada (tilt). Com a regulagem correta, você pode soltar a manopla e a câmera permanecerá na mesma posição.



### Ajuste pan e manopla

O botão de trava pan (7) bloqueia o movimento de rotação. O disco (8) permite ajuste do arrasto (resistência) à rotação. A manopla de comprimento regulável pode ser instalada do lado esquerdo ou direito da cabeça.

**Atenção:** a escala é apenas uma referência. O disco azul permite o controle de resistência do PAN, porém não gira obrigatoriamente em toda a faixa de numeração.




### Nível de bolha

Para iluminar o nível, pressione o botão (9). A luz desliga automaticamente depois de um tempo.

### Troca de bateria

Puxe cuidadosamente o compartimento conforme mostra a figura e substitua por uma bateria nova modelo CR2032, com o polo positivo para cima. Encaixe novamente na cabeça do tripé, certificando-se que está firme.








Se necessário, utilize uma moeda como alavanca para puxar o compartimento da bateria.



### Instalar a cabeça no tripé

Tenha certeza que o botão da trava pan (7) da cabeça está devidamente apertado. Gire no sentido horário para instalar a cabeça no parafuso 3/8" do tripé até ficar firme. Alguns modelos de tripés tem parafusos na base do prato da coluna para fixar com maior segurança a cabeça. Estes podem ser apertados com ajuda de uma chave Allen.

### INSTRUÇÕES GERAIS

	Não ultrapasse o limite máximo de peso especificado na embalagem do produto S6 PRO...6 kg; S8 PRO...8 kg
	Verifique sempre se as travas e dispositivos estão firmes antes de montar a câmera e ao filmar, para evitar acidentes
	Não utilize o produto em temperatura inferior a -10°C ou superior a 45°C. Não é recomendável usar na água do mar.
	Limpe e seque o tripé logo após usá-lo em ambiente úmido, com poeira, areia, maresia, etc. Se necessário, passe com um pano uma solução de detergente suave, enxágue com água e seque com toalha macia. Remova todos os vestígios de pó, sujeira ou areia de todas as travas, articulações e seções. Não esfregue o nível de bolha - pode haver perda temporária na precisão do dispositivo.
	Evite deixar o produto em alta temperatura durante muito tempo, como por exemplo exposto diretamente à radiação solar, ou dentro do carro debaixo de sol durante várias horas.
	Remova a câmera, lente ou outro acessório para transportar um tripé.
	Para sua segurança, não deixe o equipamento próximo a uma fonte de eletricidade e substâncias químicas corrosivas.

Importado por: Tecnocroma Imagem e Comércio Ltda  
CNPJ 64.915.218/0001-59  
www.benro.com.br  
Contato: tel: (11) 3258-2332 tecnocroma@gmail.com  
Assistência técnica: R Araquã, 125 Bela Vista  
São Paulo-SP CEP 01306-020