


firmemente empurrado de volta para a posição de bloqueio depois de ter selecionado o ângulo de perna desejado. As pernas do tripé podem ser dobradas reversamente em 180 graus para economizar espaço e tornar-se mais portátil. Levante a coluna, solte o ajuste do ângulo da perna e dobre as pernas do tripé.

Ajuste da seção de perna


Cada seção de perna pode ser ajustada para o comprimento desejado girando as travas em sentido anti-horário. Meia volta é suficiente para liberar /travar. Assim que atingir a altura desejada, aperte as roscas para que a seção



seja travada de forma segura. Repita este passo para cada seção de perna.

Nota: para evitar danos acidentais ao seu equipamento, remova sempre qualquer equipamento montado no tripé antes de ajustar as seções de perna. Caso gire demais e solte totalmente a seção da perna separando-a do tripé, encaixe as 2 peças brancas no tubo inferior e alinhe o espaço entre as pecinhas à canaleta interna do tubo superior. Gire cuidadosamente a rosca, sem forçar. Em caso de dúvidas, contate a assistência técnica.

Aumentando ou diminuindo a altura da coluna central



Para subir ou descer a coluna central, gire o botão de bloqueio da coluna central no sentido anti-horário e posicione na altura desejada. Enquanto segura a coluna na posição, gire o botão no sentido horário para firmá-la. Não aperte além do necessário para evitar danos na rosca.

Tenha cuidado ao aumentar ou baixar a altura da coluna central com o equipamento da câmera. Sempre bloqueie a coluna antes de soltá-la.

Ajuste do ângulo da perna

Para se acomodar em terrenos irregulares ou em ângulos baixos, o seu tripé possui um ajuste de ângulo de perna de 3 posições. Cada perna pode ser ajustada puxando a alavanca do ângulo da perna para fora e selecionando uma das três posições. Certifique-se de que a alavanca do ângulo da perna seja

INSTRUÇÕES GERAIS

	Não ultrapasse o limite máximo de peso:
	Verifique sempre se as travas e dispositivos estão firmes antes de montar a câmera e ao fotografar, para evitar acidentes.
	Remova a câmera do tripé para transportar.
	Não esfregue o nível de bolha - pode haver perda temporária na precisão do dispositivo.
	Para sua segurança, não deixe o equipamento próximo a uma fonte de eletricidade e substâncias químicas corrosivas.
	Evite deixar a cabeça em alta temperatura durante muito tempo, como por exemplo exposto diretamente à radiação solar, ou dentro do carro debaixo de sol durante várias horas.
	Não utilize o produto em temperatura inferior a -20 ° C ou superior a 70 ° C. Não é recomendável usar na água do mar.
	Ao trabalhar em espaços públicos, deixe longe do alcance de crianças e tome cuidado para evitar acidentes.
	Após usar em ambientes com umidade, poeira, areia e vento, é recomendável limpar o equipamento com um pano macio e secar. Utilize detergente neutro e enxague com água, secando em seguida com um pano seco. Remova toda a areia, pó e sujeira das travas e partes móveis.


Importado por: Tecnocroma Imagem e Comércio Ltda
CNPJ 64.915.218/0001-59
www.benro.com.br

Contato: tel: (11) 3258-2332 tecnocroma@gmail.com
Assistência técnica: R Araquã, 125 Bela Vista
São Paulo-SP CEP 01306-020

Antes de usar seu tripé, ajuste cada seção de perna para a altura desejada. Certifique-se de que o tripé está firmemente apoiado em uma superfície estável e monte sua câmera com segurança na cabeça do tripé. Sempre confira se a trava de segurança na cabeça do tripé está fechada para evitar acidentes.

Se o seu tripé não veio com uma cabeça, selecione uma ball head da Benro que encaixe no seu tripé e rosqueie a cabeça no sentido horário no parafuso 3/8" no prato da coluna central.


Para melhores resultados: Não levante o tripé mais do que o necessário. Prolongue a seção de perna de maior diâmetro antes das outras seções. Estenda a coluna central apenas se for necessário para atingir a altura máxima ou para ajustar a posição vertical.



Inverter a coluna central




A coluna central de seu tripé pode ser invertida para fotografia em close, trabalhos de cópia e para imagens de objetos difíceis de alcançar. Para inverter a coluna central, desenrosque o botão de segurança da liberação da coluna localizado na parte inferior da coluna central, solte o botão de trava da coluna e puxe para cima para remover o tubo. Insira a coluna central através da parte inferior com a placa de descarga de cabeça para baixo e aperte o botão de coluna da coluna central com segurança.

Nota: Não inverta a coluna central quando uma câmera ou equipamento estiver montado.




Controle panorâmico da coluna central

Desbloqueie o botão de trava do movimento panorâmico girando no sentido anti-horário e posicione a coluna, travando em seguida. Uma escala de calibração é integrada para ajudar a configurar o ângulo de rotação. Não aperte demais o botão de bloqueio, pois isso pode danificar o mecanismo.




Ajuste do ângulo da coluna central

Para ajustar o ângulo da coluna, solte o botão de trava da coluna central e levante o tubo até ele parar. Em seguida, pressione o botão de segurança localizado na parte inferior da coluna central, levante e solte o botão de ajuste do ângulo para liberar a coluna para que você possa girar (até 180°) e também permitir o movimento horizontal da coluna central. A coluna pode ser posicionada e bloqueada em qualquer ângulo dentro desse raio. Inverta a operação para retornar a coluna para a posição vertical.




Convertendo para monopé

Para montar seu tripé como um monopé, desenrosque o botão de bloqueio da coluna central e puxe a coluna central para fora. Desenrosque a única perna do tripé que tem espuma. Junte a coluna central (com cabeça) no topo da perna solta.




Montagem de acessório de 3/8"

A rosca padrão 3/8" existente foi projetada para aceitar uma grande variedade de acessórios.



Chave Allen 4mm

Uma chave Allen é fornecida para apertar os parafusos de controle de tensão de abertura das pernas de seu tripé.



Gancho de peso removível

O gancho de peso pode ser rosqueado na parte inferior da coluna central. Para ajudar a estabilizar o tripé (como durante ventanias), pendure cuidadosamente uma bolsa, saco de areia ou outro item similar no gancho de peso.

Nota: tome cuidado para não sobrecarregar o tripé, pois isso pode ter um efeito reverso e diminuir a estabilidade do tripé.

Pés intercambiáveis em aço inoxidável

Substitua o pé de borracha pelos pinos de aço, para maior estabilidade conforme tipo de piso. Evite os pés de aço em ambientes interiores, para evitar danos em pisos ou outras superfícies.