



- a. Trava de extensão da perna
- b. Trava de pernas para transporte



- a. Trava da placa de engate rápido
- b. Botão da manopla




### Sistema de engate rápido:

Quando usado corretamente, o sistema proporciona dois níveis de segurança ao seu equipamento. Para liberar a placa QR25, vire a alavanca do engate rápido em sentido anti-horário. Girando somente essa trava, é possível movimentar a placa para escolher o melhor posicionamento para a câmera.

Aperte o pino de segurança para remover a placa da cabeça. Instale a câmera no parafuso 1/4". Recoloque a placa, encaixe-a e vire a alavanca em sentido horário até firmar a câmera.

**Obs:** o ângulo de posicionamento da trava do engate rápido pode ser modificado conforme a necessidade, bastando puxar a alavanca.




- a. Trava de pan
- b. Trava de tilt

**Obs:** a cabeça do tripé não tem controle de arrasto no pan nem no tilt. Não gire as alavancas além do necessário para evitar danos nos sistemas de trava.




### Manopla

A alavanca de pan/tilt pode ser posicionada do lado direito ou esquerdo. Solte a trava da manopla para removê-la da cabeça, girando em sentido anti-horário e instale do lado oposto.




### Pés de borracha e pino metálico:

Gire o pé de borracha até o pino ficar exposto, para obter maior estabilidade conforme o tipo de piso.



### Nível de bolha



### Nivelamento da cabeça (Ball level)

Desejando nivelar a cabeça, gire a ball level para a esquerda e ajuste a posição

Obrigado por escolher Benro!  
Por favor, leia as instruções gerais antes de usar o equipamento

### INSTRUÇÕES GERAIS

|  |   |
|--|---|
|  | Não ultrapasse o limite máximo de peso:<br>5kg  |
|  | Verifique sempre se as travas e dispositivos estão firmes antes de montar a câmera e ao fotografar, para evitar acidentes.  |
|  | Remova a câmera do tripé para transportar.  |
|  | Não esfregue o nível de bolha - pode haver perda temporária na precisão do dispositivo.   |
|  | Para sua segurança, não deixe o equipamento próximo a uma fonte de eletricidade e substâncias químicas corrosivas.  |
|  | Evite deixar a cabeça em alta temperatura durante muito tempo, como por exemplo exposto diretamente à radiação solar, ou dentro do carro debaixo de sol durante várias horas.   |
|  | Não utilize o produto em temperatura inferior a -20 ° C ou superior a 70 ° C. Não é recomendável usar na água do mar.   |
|  | Ao trabalhar em espaços públicos, deixe longe do alcance de crianças e tome cuidado para evitar acidentes.  |
|  | Após usar em ambientes com umidade, poeira, areia e vento, é recomendável limpar o equipamento com um pano macio e secar. Utilize detergente neutro e enxagüe com água, secando em seguida com um pano seco. Remova toda, areia, pó e sujeira das travas e partes móveis. |

Importado por: Tecnocroma Imagem e Comercio Ltda

CNPJ 64.915.218/0001-59

www.benro.com.br

Contato: tel: (11) 3258-2332 tecnocroma@gmail.com

Assistência técnica: R Araquã, 125 Bela Vista  
São Paulo-SP CEP 01306-020

Produzido por:

Benro Image Technology Industrial Co., LTD  
www.benro.com